

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMATORÓW MANUALNYCH TSMF3, TSWF1, TSMF20

1. Najpierw należy wszystkie czarne zapadki przesunąć w górne położenie (wycisnąć)
2. Następnie należy czarną otoczkę wraz z zapadkami i kółkiem, na którym zaznaczone są godziny ustawić na daną godzinę (wskazówka wewnątrz kółka oznacza aktualny czas)
3. Następnie należy wcisnąć odpowiednią ilość czarnych zapadek oznaczających odpowiedni czas, w którym będzie załączane urządzenie podłączone do programatora. (w przypadku programatorów dobowych 1 zapadka oznacza 15min, a w programatorach tygodniowych 105min)
4. Przełącznik znajdujący się z boku urządzenia przestawić w położenie oznaczone symbolem tarczy zegarowej – oznacza ono pracę w określonym czasie. (położenie w pozycji „I „, oznacza załączenie ciągłe).
5. Następnie należy umieścić programator w gnieździe sieciowym i podłączyć do niego dane urządzenie elektryczne, którego moc nie może przekraczać 3,5KW.

Uwaga!

Programator po odłączeniu go od sieci przestaje odmierzać czas.

Należy zwrócić uwagę, aby zewnętrzne przedmioty nie ograniczały pracy obrotowej tarczy zegara, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: ~230V/50Hz

Max moc obciążenia: 3500W

Max prąd obciążenia: 16A