

LT

JUDESIO SENSORIUS

SVARBŪS NUDODYMAI

- Naudoti tik su spec. šviestuvais.
- Prie sensoriaus galima prijungti tik šviestuvus su kaitrinėmis arba halogeninėmis lemputėmis.
- Nėjungti prie sensoriaus šviestuvų, kurie yra su transformatoriumi, kurie yra su luminiscensinėmis lemputėmis.
- Sensorius gali būti naudojamas tiek lauke, tiek patalpoje. Bet naudojant sensorių lauke, jįreikia pridengti stogeliu.
- Sensoriaus montavimą turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.
- Niekada neatidarykite sensoriaus galvutės.
- Niekada neremontuokite sensoriaus patvys, qedimo atveju kreipkitės į pardavtove, kurioje pirkoitearba į remonto dirbtuves.
- Gamintojas neatsako už traumas ir materialinius nuostolius, jeigu nesilaikysite techninių nurodymų.

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

1. Privitrintinkite sensorių ant sienos norimoje vietoje, atstumas nuo žemės turi būti 1,8 - 2m.
2. Privitrintinkite sensorių taip, kad valdymo rankenėlės būtų nukreiptos žemyn.

Montavimas

- Sensorių turi montuoti kvalifikuotas elektrikas.
- Sensorių galima prijungti tik prie kintamos (tampos 230V/50Hz.
- Prieš įvedant montavimo, išjunkite energiją šaltinį.
- Atsukite varžtelius nuo sensoriaus galinės sienelės ir nuimkite dangtelį. Prakiškite kabelį pro įvarg , nuvalykite maždaug 6 -8mm izoliacinės medžiagos nuo maitinimo laido ir priveržkite laidus prie esančių sensoriaus gnybtų.
- Kabelio gyslas (L, N, ') reikia sujungti prie atitinkamų sensoriaus gnybtų.
- Prijunge kabelį prie gnybtų, uždekite dangtelį ir priveržkite varžteliais.

Montavimo vietos pasirinkimas

- Prieš montavimą, išidėmkite, kad judėjimo sensorius yra jautriausias judėjimui, kuris vyksta skersai sekimo vietos ir mažiausiai jautrus judesiai, kuris juda tiesiai į sensorių.
- Venkite įrengti sensorių ant medžių ar krūmių, kur gali būti fiksuojamas gyvūnų judėjimas.
- Venkite įrengti sensorių prie baseinų, šildymo vietų, oro kondicionierių, arba objektų, kurie gali greitai keisti temperatūrą.
- Neleiskite, kad saulės spinduliai tiesiogiai kristų ant įrenginio priekinės dalies.
- Nemontuokite sensoriaus į gatvės pusę, kur vyksta dažnas judėjimas.

VALDYMAS

- Prietaisas reguliojamas reguliatoriais - TIME (laiko) ir LUX (šviesos).
- Pajungus sensorių - reguliatorių TIME nustatykite ant minimumo.
- Reguliatorių LUX pastatykite į padėtį.
- Automatiškai išsijungus šviesai, sensorius (pereina į) budintį režimą.Pereikite per sekimo zoną. Šviesa įsijungia, kai jūs judate, ir išsijungia, kai jūs sustojate.Palaukite, kol šviesa išsijungs, prieš pajudėdami vėl, kad išbandytumėte sensorių.
- Pritaikykite sensorių taip, kad jis apimtų norimą teritoriją. Norėdami, kad sensorius apimtų mažesnį plotą, pasukite sensorių žemyn, kad apimtų didesnę teritoriją - aukštyn.
- Nustatykite reguliatorių TIME nuo 5sek. iki 8min., (t.v. kiek lūs norite, kad šviestu šviestuvais).
- Nustatykite reguliatorių LUX iš padėties + - į padėtį "mėnulis. Šioje padėtyje sensorius reguos tik tamsiu paros metu.

Maitinimas	~230V/50Hz	Apsaugos laipsnis	IP44
Galingumas šviestuvo	Maks. 1200W	Apsaugos klasė	I
Krūvio rūšis	Kaitr., halogeninės lėmp	Sekimo diapazonas	maks 14mx180pie20
Sensorius	IR	Švietimo trukmė	5sek. - 8min.

RUS

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

- Исползовать только со специальными светильниками.
- К выключателю разрешается подключать только светильники, в которых в качестве источника света используются лампы накаливания или высоковольтные галогенные лампы. Не подключать светильники с трансформаторами, пускорегулирующими аппаратами, стартерами или иными электронными компонентами. Не подключать **никакие иные приборы кроме** светильников.
- Выключатель пригоден как для наружного использования, так и для помещений. Однако при наружном использовании он должен быть защищен, например, выступом крыши.
- Электромонтаж разрешается выполнять только квалифицированному персоналу, например, электрику. При этом должны соблюдаться технические нормы и законодательные предписания соответствующей страны.
- Никогда не вскрывайте головку датчика
- Никогда не выполняйте ремонты самостоятельно В случае повреждения или неправильного функционирования сдайте весь выключатель для ремонта в специализированную мастерскую.
- Изготовитель выключателя не несет ответственности за травмы и материальный ущерб, возникший в результате нарушения указаний руководства!

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

- Закрепить выключатель подходящим способом на выбранном месте объекта. Высота над землей (полом) должна быть не меньше 2 метров.
- Закрепить выключатель на объекте так, чтобы элементы управления датчика были обращены к земле.
- Датчик не может быть установлен во внутреннем углу, так как в этом случае не будет доступен весь корпус .

1. Электромонтаж

- Подключать выключатель к домашней электросети разрешается только электрику.
- Подключать выключатель только к источнику тока с переменным номинальным напряжением ~230В / 50 Гц.
- К выключателю разрешается подключать только светильники, в которых в качестве источника света используются лампы накаливания или высоковольтные галогенные лампы. Не подключать светильники с трансформаторами, пускорегулирующими аппаратами, стартерами или иными электронными компонентам. Не подключать никакие иные приборы кроме светильников!
- Прежде чем приступать к электрическому монтажу, следует обесточить соответствующий электрический контур для выключателя (например, вывернув соответствующий сетевой предохранитель).
- Выключатель с инфракрасным датчиком должен быть подключен к сети через двухполюсный разьединитель с шириной расхождения контактов 3 мм и подходящей коммутируемой мощностью, с помощью которого инфракрасный выключатель при необходимости можно будет отделить от сети по всем полюсам.
- Для подключения выключателя к сети сначала следует с помощью инструмента открыть клеммную коробку с задней стороны выключателя. Провести кабель вместе с его оболочкой через резиновую вводную втулку. Внутри клеммной коробки должныостаться по меньшей мере 10 мм кабеля с целой оболочкой. Внутри коробки с кабеля следует удалить как можно меньший участок оболочки, чтобы подсосединить к клеммам выключателя сравнительно короткие концы жил.
- Различные жилы (L, M, защитный провод) сетевого кабеля следует соединить с соответственно обозначенными клеммами выключателя.
- После подключения сетевого кабеля к клеммам светильника закрыть клеммную коробку. Приэтом необходимо обращать внимание на то, чтобы не повредить резиновые уплотнительные кольца.

2. Критерии для размещения инфракрасного датчика

- Датчик имеет саму высокую чувствительность по отношению к тем движениям, которые происходят поперек датчика. Меньше всего он чувствителен к движениям, при которых движущийся объект движется в направлении датчика.
- Следует иметь в виду, что этот высокочувствительный прибор иногда срабатывает случайно в результате быстрых изменений в окружающей обстановке. После включения прибора требуется ок. 40 секунд для разогрева, после чего он стабилизируется и начинает работать в нормальном режиме.
- Во избежание неправильного функционирования датчика не устанавливайте его в непосредственной близости от больших приборов, например, морозильников, кондиционеров, источников света, нагревательных приборов и т. п.
- Не направляйте датчик движения на нагревательные приборы, лампы, бассейны или иные отражающие поверхности.
- Во избежание срабатывания датчика от проезжающих мимо автомобилей не направляйте датчик на проходящую рядом улицу с частым движением.

УПРАВЛЕНИЕ

Прибор регулируется регуляторами "Время" и "Свет" , а также путем выбора угла направленности.

- Если вы установили прибор впервые, установите регулятор "Время" на минимум.
- Регулятор "Свет" установите в положение 
- После автоматического выключения света прибор находится в так называемом "автоматическом" режиме. Теперь вы можете проверить его действие, пройдя в зоне, контролируемой инфракрасным датчиком. Через 5 секунд после срабатывания датчика в результате вашего движения свет снова выключается. Повторите эту проверку несколько раз.
- После проверки вы можете отрегулировать направленность и угол датчика с помощью регуляторов "Время" и "Свет".
- Отрегулируйте направленность датчика вверх или вниз так, чтобы датчик срабатывал, когда это нужно.
- Выберите требуемую настройку "Времени" в диапазоне от 5 секунд до 8 минут.
- Переведите регулятор "Свет" на положение . Если регулятор находится напротив  датчик срабатывает и днем и ночью. Если он находится напротив знака  то это означает, что датчик автоматически срабатывает лишь особо темной ночью.

Питание	~230В/50 Гц	Класс сопротивления	IP 44
Мощность источника света	Макс. 1200 Вт	Класс безопасности	I
Род нагрузки	Лампы накаливания, люминесцентные лампы	Радиус действия датчика движения	Макс. 14 м x 180° +20°C
Сенсор	IR	Время горения	5 сек. - 8 мин.

D

BEWEGUNGSMELDER

WEICHTIGE HINWEISE

- Den Melder nur mit entsprechenden Leuchten benutzen.
- Zu dem Melder kann nur Leuchten anschliessen, bei welchen als Lichtquelle die traditionelle Birne oder die Halogenlampen benutzt werden.
- Die Lampen mit der Beleuchtungssteuerung, den Transformatoren, den Startern oder den elektronischen Systemen nicht anschliessen.
- Keine andere Geräte als Lampen anschliessen.
- Der Bewegungsmelder kann sowohl in offenen Raum als auch in geschlossenen Räumen benutzt werden. Im Fall der Nutzung in offenen Raum sollte er entsprechend geschützt sein, y.B. unter einem Dach platziert werden.
- Die elektrische Installation zu dem Melder soll von einem qualifizierte Person, z.B. Elektriker gemacht werden. Man sollte auch die technischen Regeln und die Rechtshinweise des Landes beachten.
- Den Sensorknauf nicht öffnen.
- Die Reparatur niemals selbst durchführen. Im Fall den Anomalien oder der falschen Arbeit des Melders sollte man ihm zur Reparatur in einem spezialistischen Werkstatt abgeben.
- Für die Tätigkeiten, die nicht mit den Hinweisen übereinstimmen und eventuellen Schäden nimmt der Produzent keine Verantwortlichkeit.

MONTAGEINSTRUKTION

1. Der Bewegungsmelder soll in entsprechenden Platz montiert werden. Die Montagehöhe soll mindestens 2m sein.
2. Der Bewegungsmelder soll auf einem Objekt so montiert werden, dass ein Sensorelement in Richtung der Boden eingestellt wird.

ELEKTRISCHE INSTALLATION

- Der Anschluss des Bewegungsmelders zur elektrischen Installation soll von einem qualifizierten Person, wie Elektriker gemach werden.
- Den Bewegungsmelder zu einer Speisequelle mit der Netzspeisung von ~230V / 50 Hz anschliessen.
- Zu dem Melder kann man ausschliesslich Lampen anschliessen bei welchen als Lichtquelle die traditionelle Birne oder die Halogenlampen benutzt werden. Die Lampen mit der Beleuchtungssteuerung, den Transformatoren, den Startern oder den elektronischen Systemen nicht anschliessen. Keine andere Geräte als Lampen anschliessen.
- Vor der Anschlussarbeit soll ein entsprechender Stromkreis für den Melder von der Speisung ausgeschaltet werden, z.B. durch die Beseitigung einer Sicherung. Vor dem Melder soll auf das Infrarot ein Ausschalter mit 3mm-Fuge angeschlosssen werden. Der Ausschalter ermöglicht beim Bedarf die sofortige Ausschaltung des Melders.
- Um den Melder zum Netz anschliessen, soll man zuerst (mit einem Werkzeug) eine Anschlusskiste hinten des Melders öffnen. Die Anschlussleitung (mit der Isolation) soll durch eine Einlauf-Gummitülle geführt werden. Mindestens 30 mm der Leitung mit der Isolation sollte sich in der Anschlusskiste befinden. Man soll die möglich kurze Strecke der Leitung, die zu den Anschlussklemmen des Melders angeschlossen werden, ohne Isolierung lassen.
- Die einzelne Ader (L, N, Schutzleitung) der Anschlussleitung soll man entsprechend zu den gekennzeichneten Anschlussklemmen des Melders. Nach dem Anschluss des Netzkabels mit entsprechenden Klemmen soll man die Anschlusskiste schliessen. Man sollte hierbei beachten, um die Gummidichtungsringe nicht beschädigen.

EINSTELLUNG DES BEWEGUNGSMELDERS

- Die Empfindlichkeit des Bewegungsmelders ist maximal, wenn die Bewegung zu der Linie seines Erfassungsfeldes querlaufend ist. Kleinere Empfindlichkeit hat der Melder bei der Bewegung entlang der Linie seines Erfassungsfeldes stattfindet.
- Man soll gedenken, dass dieses sehr empfindliche Gerät durch schnelle Umgebungswechsel unbeabsichtigt eingeschaltet werden kann.
- Nach der Einschaltung braucht das Gerät ca. 40 Sekunden der Erwärmungszeit, damit es sich stabilisieren und normal arbeiten kann.
- Um die Störungen in der Arbeit des Melders zu vermeiden, soll man ihn in der Nähe von den Gefriertruhen, Klimaanlage, Lichtquellen, Wärmeqeräte, u.s.w. nicht installieren. Man soll den Melder in Richtung von der Wärmegeräte, Lampen, Wassereservoir und anderen Flächen, die das Licht prägen, nicht einstellen.
- Den Melder in Richtung einer Strasse mit sensor Bewegungswarnung nicht einstellen, um die zufällige Einschaltung zu vermeiden.
- Die Regulierung des Geräts wird mit Hilfe von den Zeit- und Lichtreglern stattfinden, als auch durch die Einstellung seines Arbeitswinkels.
- Nach der ersten Installierung des Melders soll man den Zeitregler auf den minimalen Wert „T“ aufstellen.
- Den Lichtregler auf die Position  aufstellen.
- Nach der automatischen Lichtausschaltung befindet sich das Gerät in einem „AUTO“-Einstellung. Jetzt kann man einen Test durchführen, d.h. eine Bewegung in dem Erfassungsfeld verursachen. Das Licht wird 5 Sekunden nach der Meldereinschaltung ausgeschaltet. Den Test mehrmals durchführen.
- Nach dem Test kann man den Einstellungswinkel des Melders zur Regulierung der Zeit und des Lichts bestimmen.
- Die Zeiteinstellung von 5 Sekunden auf einen erforderen Wert einstellen.
- Den Lichtregler von der Position „Tag“  auf „Nacht“  einstellen. Bei der Einstellung des Reglers in de Position „Tag“ , wird der Melder sowohl am Tag als auch in der Nacht arbeiten. Wenn aber der Regler in der Position „Nacht“  bleibt, wird der Melder nur in der Nacht arbeiten.

Speisung:	~230V/50Hz	Festigkeitsklasse:	IP 44
Kraft der Lichtquelle:	max 1200W	Schutzklasse:	I
Art der Belastung:	Resistenzional	Erfassungsreichweite:	max 14m x 180° bei 20°C
Melder:	Sensor IR (Infrarot)	Nachlaufzeit:	5 Sek. - 8 Min.

GB

AUTOMATIC SECURITY SENSOR

INTRODUCTION

Your AUTOMATIC SECURITY SENSOR is a fully automatic outdoor security/courtesy light controller capable of controlling to 1200W of lighting. At night, the built-in passive infrared (PIR) motion sensor turns on the connected lighting system when it detects motion in its coverage area. During the day, the built-in photocell saves electricity by deactivating the lights. An adjustable timer lets you select how long the light stays on after activation.

Note: Read this entire manual before you start to install the system.

SAFETY PRECAUTIONS

Do not install when it is raining. Be sure to switch off power source before installing. Make sure that the power wiring comes from circuit with an external 16A miniature circuit breaker for the short circuit protection or a suitable fuse. The unit can be installed only horizontally.

IMPORTANT

- Some local building codes may require installation of this product by a qualified electrician.
- Check your local codes as they apply to your situation.
- If the house wiring is of aluminum, consult with an electrician about proper wiring methods.
- Before proceeding with the installation, **TURN OFF THE POWER TO THE LIGHTING CIRCUIT AT THE CIRCUIT BREAKER OR FUSE BOX TO AVOID ELECTRICAL SHOCK.**

CHOOSING A MOUNTING LOCATION

- For the best results, fix your sensors on a solid surface.
- For wall mounting, 1.8-2M above the ground is needed.
- For ceiling mounting, 2.5-4M above the ground is required.
- For outdoor installation, a location under eaves is preferable.
- Avoid aiming the motion sensor at pools, heating vents, air conditioners or objects which may change temperature rapidly.
- Do not allow sunlight to fall directly on the front of unit.
- Try to avoid pointing the unit at trees or shrubs or where the motion of pets may be detected.
- Prior to mounting, keep in mind that the motion sensor is most sensitive to the motion, which is across the detection field and less sensitive to the motion, which moves directly towards the detector.

WIRING INSTRUCTION

To facilitate installation, it is essential to get a drill and a screwdriver ready. Select a location for the unit based on the coverage angles.

Note: The detection angle can come up to 180°. However to reduce or localize its detection coverage, use the small plastic slip(s) provided to cover up part(s) of the LENS, thus reducing its detection angle.

- Switch off the power source or wall switch.
- Unscrew two front screws to detach the base cover from the unit.
- Make use of the base cover as a template to mark the position of two screw holes on the wall. Drill the wall and screw the base cover onto the wall using suitable plastic wall plugs and screws provided.
- Strip approximately 6-8mm insulating part of the wires from the power cord. Before connection, run the wires through the rubber seal provided.
- For power wire connection.
- Fix the pre-wired terminal block to the boss of base cover tightly. Place and fix the rubber seal to the wire outlet.
- Refit and screw the unit to the base cover.

SETTING THE LIGHTING SYSTEM

• Test mode

Turn the LITE control and the TIME control anti-clockwise to the edge the TEST position

Turn on the wall switch. The light will turn on for about4_minute to warm up. Then it turns off.

Walk through the detection area. The light turns on when you move and turns off when you stop. Wait for the light to turn off before moving again to test the sensor.

Adjust the motion sensor to cover the desired detection area. For a smaller coverage area, point the sensor down; for a larger coverage area, point the sensor up.

• TIME adjustment

The TIME adjustment controls how long the light will stay on after the motion has been detected. Turn the TIME control knob clockwise to increase (up to about 8 minutes) how long the lights stay on or anti-clockwise to decrease (down to about 5 seconds) the time delay.

• LITE adjustment

The LITE adjustment determines at what light level the lighting system will start operating when you set the sensor to automatic operation.

Provisionally turn the LITE control knob to the edge clockwise at the moon (dusk) position. In this provisional setting mode, the Motion Sensor remains inactive during daylight. At dusk when you find it is the LUX level desired for operation, simply set the LITE control knob to the position which becomes active as daylight declines.

Power Requirement:	~230V/50Hz	Protection Degree:	IP 44
Lighting Load:	max 1200W	Protection Class:	I
Kind of Load:	Resistance (R)	Detection Range:	max 14 m x 180° at 20°C
Sensor:	PIR (infrared)	Time Adjustment:	5 sec - 8 min

CZ

SENZOR POHYBU

ÚVOD

- Čidlo lze připojit jen na vybrané typy svítidel.
- K čidlu se smí zapojoovat jen svítidla ta , která používají klasické žárovky nebo vysokonapěťové halogen. žárovky.
- Nazapojovat svítidla s transformátorem, startérem či elektronické systémy.
- Zapojovat pouze svítidla.
- Čidlo může být používáno venku i uvnitř. V případě instalace venku, je třeba umístit čidlo pod střechu nebo okap.
- Instalaci může provádět pouze kvalifikovaná osoba – elektrikář.
- Senzor nevytváří.
- Nikdy neprovádět opravu v případě poruchy nebo špatného fungování. Senzor odnese na reklamaci na místo zakoupení s dokladem. V jiném případě výrobce nebere za vzniklé škody žádnou odpovědnost.

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

1. Umístění senzoru má být nejméně 2m nad zemí.
2. Senzor připevněte tak, aby regulace čidla byla otočena směrem dolů.

MONTÁŽ

- Senzor může instalovat pouze osoba kvalifikovaná znalá vyhlášky – elektrikář.
- Napojit k napájecímu zdroji ~230V/50Hz.
- Před zahájením montážních prací odpojíme síťové napětí-vyjímeme pojistku příp.přepneme vypínač na vypnuto.
- Vyrobujeme dva šroubky ze zinkového křitu senzoru . Použijte základnu jako šablonu a označte místo upevnění na stěně.
- Přyzkoušíme otvorem čidla protáhnout odizolovaný přívod.kábel.
- Přivodní kabel (L, N, ochranný vodič) napojte do označené svorkovnice uvnitř čidla.Přišroubujte přední část k základně,přitom dbejte na to,aby jste nepoškodili pryžové těsnění.

NASTAVENÍ SENZORU

- Účinnost signalizačního zařízení je největší, když směr pohybu je šikmo probíhající k linii signalizačního pole. Menší účinnost má zařízení, které se nachází ve směru podél linie signalizačního pole.
- Mělo by být počítáno s tím, že tento velmi citlivý přístroj reaguje na rychlé pohyby v okolí a může se i neúmyslně zapnout..
- Po zapnutí potřebuje senzor ca 40 sekund na zahřátí , aby se stabilizoval a normálně pracoval.
- Aby nedocházelo k přerušení účinnosti zařízení, nemělo by být umístěno v blízkosti mrazících boxů, klimatizací, tepelných přístrojů atd. Zařízení by nemělo být instalováno ve směru záření tepelných přístrojů, lamp a vodních ploch, které odrážejí světlo.
- Neinstalujte senzor u rušné cesty, aby nedocházelo k náhodnému spuštění.
- Po prvním spuštění nastavte časovou regulaci na nejnižší hodnotu.
- Světelnou regulaci „**LUX**“ nastavte na pozici „den“.
- Po prvním spuštění světelném nastavení se přístroj nachází v pozici AUTO. Nyní je možné provést test, tzn. udělat pohyb v záběrovém poli. Světlo po 5 sekundách zhasne.
- Nastavte směr snímače nahoru nebo dolů tak, aby pokrýval větší či menší oblast.
- Nastavení času „**TIME**“ z 5 sekund na max. do 8 min.
- Světelnou regulaci dejte na „DEN“ nebo „NOC“. V pozici „DEN“ funguje senzor ve dne i v noci. V pozici „NOC“ funguje pouze v noci.

Napätí:	~230V/50Hz	Trída krytí:	IP 44
Příkon:	max 1200W	Trída ochrany:	I
Druh zatížení:	Odpod (R)	Rozsah pokrytí:	Max 14m. X 180 ° při 20°C
Sensor:	detektor IR (infračervený)	Doba zapnutí:	5 sek. - 8 min.

SK

SENZOR POHYBU

ÚVOD

- Čidlo pripojiť iba na vybrané typy svetiel.
- K čidlu sa smú zapájať iba svetidlá T, ktorá používajú klasické žiarovky alebo vysokonapäťové halogén žiarovky.
- Nazapojovať svetidlá s transformátorom, štartérom alebo elektronické systémy.
- Zapájať len svetidlá.
- Čidlo možno používať vonku i vnútri. V prípade inštalácie vonku, je treba umiestiť čidlo pod strechu alebo okvap.
- Inštaláciu môže prevádzať len kvalifikovaná osoba – električár.
- Senzor neotvárať.
- Nikdy neprovádzať opravu v prípade poruchy alebo špatného fungovania. Senzor odnesie na reklamáciu na miesto kúpenia s dokladom. V inom prípade výrobca neberie za vzniklé škody žiadnu zodpovednosť.

MONTÁŽNA INŠTRUKCIA

1. Umístění senzora má být nejmeně 2m hore nad zemí.
2. Senzor pripevněte tak, aby regulácia čidla bola otočena smerom nadol.

MONTÁŽ

- Sensor môže inštalovať len osoba kvalifikovaná znála vyhlášky – elektrikár.
- Ponaťahovať k napájaciu zdroj ~230V/50Hz.
- Pred zahájením montážnych prác odpojme sieťové napätia- vyjme poistku príp.prepneme vypínač na vypnuté .
- Oddeliť zadnú krytku senzora . Použite základnu a označené miesto upevnenia na stěne.
- Prýžovým otvorom čidla pretiahnuť odizolovaný privod kábel .
- Privodný kábel (L, N, ochranný vodič) napojte do označené svorkovnice vnútri čidla. Skrutkovať prednú časť k základne, pritom pozor na to, aby ste nepoškodili prýžové tesnenie.

NASTAVENIE SENZORA

- Účinnosť signalizačného zariadenia je najväčšia, keďže smer pohybu je šikmo prebiehajúce k linii signalizačného pola. Menší účinnosť má zariadenie, ktoré sa nachádza vo smeru pozdĺž línie signalizačného pola.
- Malo by byť počítano s tým, že tento prvéla citelny prístroj reaguje na rýchle pohyby na okolí a môže sa i neúmyselne zapnúť. .
- Po zapnutí potrebuje senzor čas 40 sekúnd na zahriatie , aby sa stabilizoval a normálne pracoval.
- Aby nedochádzalo k prerušeniu účinnosti zariadenie,nemalo by byť umiestno nablízku mraziacích boxů,klimatizácií,tepelných prístrojou atď .Zariadenie by nemalo byť inštalované vo smeru žiarenie tepelných prístrojou, lamp a vodných ploch, ktoré odražia svetlo.
- Neinštalujte senzor u rušné cesty, aby nedochádzalo k náhodnému spusteniu.
- Po prvom spustení nastavte časovu reguláciu na najnižšiu hodnotu.
- Svetelnou regulaciú „ lux“ nastavte na poziciu „ deň“.
- Pri automatickom svetelnom nastavení sa prístroj nachádza v pozícii auto. Teraz je možno previesť test, tzn.urobiť pohyb v záberom poli .Svetlo po 5 sekundách zhasne.
- Nastavte smer snímača hore alebo nadol tak,aby pokrýval väčší alebo menší oblasť.
- Nastavenie času „ TIME“ z 5 sekúnd na max. do 8 min.
- Svetelnou reguláciu dajte na „ deň“ alebo „ noc “. V pozícii, deň“ funguje senzor vo dne i v noci. V pozícii „ noc “ funguje iba v noci.

Napätie:	~230V/50Hz	Trieda krytie:	IP 44
Prikon:	max 1200W	Trieda ochrany:	I
Druh zaťaženia:	Odpod (R)	Rozsah pokrytie:	Max 14m. X 180° pri 20°C
Sensor:	detektor IR (infračervený)	Doba zapnutie:	5 sek. - 8 min.





INSTRUKCJA MONTAŻU

MODEL:
SES09

**PL INSTRUKCJA MONTAŻU
RU ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА
DE MONTAGEANLEITUNG
EN MANUAL INSTRUCTION
CZ MONTÁŽNÍ NÁVOD
SK MONTÁŽNY NÁVOD**



BEMKO®
ul. Kolejowa 206
05-092 Łomianki
Polska
www.bemko.pl



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejsze produkty spełniają wymagania następujących Dyrektyw Unii Europejskiej:

- Dyrektywa niskonapięciowa LVD (73/23/EWG),
- Dyrektywa dotycząca Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC (89/336/EWG)

PL

WAŻNE WSKAZANIA

- * Uzuwać czynnika tylko w połączeniu z odpowiednimi lampami.
- * Do czynnika wolno podłączać wyłącznie lampy, które jako źródła światła używają żarówek zwykłych lub żarówek halogenowych.
- * Nie podłączać lamp z układami sterowania świeceniem, transformatorami, lub innymi układami elektronicznymi.
- * Nie podłączać żadnych innych urządzeń w charakterze obciążenia.
- * Czynnik może być używany zarówno na wolnym powietrzu, jak i w zamkniętych pomieszczeniach. W przypadku użycia na wolnym powietrzu powinien on być jednak odpowiednio osłonięty, np. przez kaptur pod występnym dachem.
- * Instalacja elektryczna czynnika rurki powinna być zakładana przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, np. elektryka. Należy ponadto stosować się do reguł technicznych oraz przepisów prawnych danego kraju.
- * Nie otwierać głowicy sensora.
- * Nie regulować samodzielnie. W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub nieprawidłowego działania czynnika należy go w całości oddać do naprawy w specjalistycznym warsztacie.
- * Za działania niezgodne z powyższymi wskazaniem oraz wyntkające z tych działań szkody w ludziach lub przedmiotach producent nie bierze żadnej odpowiedzialności.

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Czujnik ruchu należy zamocować w odpowiednim miejscu na obiekcie. Wysokość czujnika nad podłożem powinna wynosić, co najmniej 2 metry.
2. Czujnik należy zamocować na obiekcie w ten sposób, aby elementy obsługi sensora skierowane były do podłoża.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- Podłączenie czujnika ruchu do domowej instalacji elektrycznej powinno być wykonane przez wykwalifikowaną osobę, np. elektryka.
- Podłączyć czujnik do jednego zderżo zasilania o napięciu znamionowym ~230V / 50 Hz.
- Detektor ruchu wolno instalować w miejscach, gdzie nie ma ryzyka wystąpienia pożaru, wycieków lub hałasów. Nie podłączać lamp z transformatorami, układami sterowania świeceniem, zapłonikami lub innymi układami elektronicznymi. Nie podłączać żadnych innych urządzeń!
- Przed rozpoczęciem prac podłączeniowych należy odłączyć od napięcia stosowny obwód dla czujnika ruchu, np. poprzez uścisnięcie odpowiedniego bezpiecznika. Przed czujnikiem ruchu na powierzchni musi zostać dołączony dwubiegunowy odłącznik odpowiedzialny za przełączanie, który umożliwia całkowite odłączenie detektora od zasilania. Aby odłączyć czujnik od zasilania należy odłączyć przewody zasilające od czujnika i odłączyć je od zasilania. Kabel podłączony do czujnika (wraz z płaszczyzną) należy poprowadzić wzdłuż przewodu, który jest gumowaną tuleją wielotową. Co najmniej 30 mm kable wraz z osłoną powinno się znajdować wewnątrz skrzynki podłączeniowej. Należy odizolować możliwe krótkie końcówki przewodów, które zostaną podłączone do zacisków czujnika.
- Po zakończeniu prac należy zamknąć skrzynkę podłączeniową. Trzeba przy tym uważać, aby nie uszkodzić gumowych pierścieni uszczelniających.

POZYCJONOWANIE CZUJNIKA

- Czujnik czujnika jest największy, gdy ruch odbywa się prostopadło do linii jego wykrywania. Mniejsza czułość wykrywania jest wobec ruchów, które przebiegają wzdłuż linii wykrywania.
- Należy pamiętać o tym, że urządzenie może dostarczać czasami uaktywnione w sposób niezmierzony przez szybkie zmiany w otoczeniu.
- Aby uniknąć urządzenia potrzebne ok. 40 cm wolnego przestrzeni wokół czujnika i pracownicy normalnie.
- Aby uniknąć nieprawidłowości w działaniu czujnika ruchu, nie należy instalować go w pobliżu wielkich urządzeń jak np. zamrażarek, klimatyzatorów, źródeł światła, urządzeń grzewczych itp. Nie wolno kierować czujnika ruchu na urządzenia grzejne, lampy, zbiorniki wodne lub inne powierzchnie odbijające światło.
- Nie należy kierować sensora na przebiegającą w pobliżu ulicy o dużym natężeniu ruchu, aby uniknąć aktywacji czujnika przez przejeżdżające pojazdy.
- Nawiązanie urządzenia odbywa się za pośrednictwem regulatorów czujnika ruchu oraz światła, a także poprzez wybór kanału ustawienia czujnika.
- Do pierwszej instalacji urządzenia należy nastawić regulator czasu na wartość minimalną.
- Ustawić regulator światła na pozycję „dzień”.
- Po automatycznym włączeniu światła czujnika znajduje się w tzw. trybie AUTO. Można teraz przeprowadzić test polegający na wykonaniu ruchu w polu detekcji. Światło zgśnie 5 sekund po uaktywnieniu detektora ruchu. Test należy powtórzyć kilkakrotnie.
- Po wykonaniu testu można teraz dostosować ustawienie i kąta nachylenia czujnika ruchu do regulacji czasu i światła.
- Należy tak wyregulować czujnik ruchu w kierunku góra-dół, aby osiągnąć żądaną reakcję urządzenia.
- Zmienić nastawę czasu z 5 sekund na żądaną wartość: max do 8 min.
- Przewieć regulator światła z pozycji „dzień” na pozycję „noc”.
- Jeśli regulator ustawiony jest na pozycję „dzień” – czujnik będzie reagował zarówno podczas dnia jak i w nocy. Jeżeli natomiast regulator będzie ustawiony w pozycji „noc” – będzie reagował jedynie w nocy.

Zasilanie:	~230V/50Hz	Klasa odporności:	IP 44
Moc źródła światła:	max 1200W	Klasa ochrony:	I
Rodzaj obciążenia:	Rezystancyjne (R)	Zasięg wykrywania ruchu:	max 14m x 180° przy 20°C
Sensor:	detektor IR (podczerwień)	Czas załączenia:	5 sek. - 8 min.